Objetivo

El objetivo de este documento es proporcionar una guía para configurar la integración de los sistemas exacqVision y Synergy EAS. Esta guía no contiene los pasos para instalar y configurar el sistema EAS individualmente.

Requisitos de software/hardware

Exacq

- Servidor ExacqVision versión 7.6 o posterior
- Cliente ExacqVision versión 7.6 o posterior
- Licencia de Exacq: Professional o Enterprise

Sensormatic

- Controlador AMS 9060 (probado)
- ZESP-NETWRK (versión de firmware 101.03.00 o posterior)

Contenidos

- 1. Configuración de la interfaz ZESP-NETWRK
- 2. Configuración de exacqVision



+1.317.845.5710 +5255.56080817 +44.1438.310163 +31.485.324.347 EE.UU. (Sede central) México Europa/Medio Oriente/Asia/Europa Central

Página 1 de 6

Configuración de la interfaz ZESP-NETWRK

- 1. Conéctese a la interfaz de administración ZESP-NETWRK a través de una conexión Ethernet o una conexión USB.
 - a. Si se conecta por USB, navegue hacia 192.168.169.1 (predeterminado)
 - b. Si se conecta por Ethernet, navegue hacia 192.168.100.100 (predeterminado)
- 2. Asegúrese de que el firmware 101.03.00 o posterior de la aplicación aparezca en uso en Device Information.
- 3. Luego, habilite la integración de Exacq a través de los siguientes pasos:

Haga clic en **Remote Management.** (predeterminadas) y haga clic en **OK.**

Ingrese las credenciales de inicio de sesión admin/USBB24



- Habilite la integración de Exacq marcando la casilla Enable.
- El valor 7126 es el valor de puerto predeterminado. Este es el puerto de escucha TCP para comunicar datos a exacqVision.
- Haga clic en Aplicar en la parte inferior de la página (no se muestra en la imagen)
- Nota: Puede que sea necesario restablecer o reiniciar el AMS y la interfaz de red.



EE.UU. (Sede central) México Europa/Medio Oriente/Asia/Europa Central

Integración de sistemas Exacq

	168,100.100/remotemgmt.html	ク - C // Remot	e Management
Sensormatic*	AMS-9060 Network Card		
Device Information	Remote Management Settings		
Change Password	Enterprise Reporting	O Enabled	
Diagnostics	and second second second second		
Event Log	TrueVUE Host Name / IP Address		
System Setup	Port Web Convine Batty		
EAS Configuration	web service Path.		
Service Login	EAS/Traffic Device ID	0	
EAS System Setup	Store Site Code	0	
Zone Mapping	Meantheat Interval (3.30 minutes)	3	
System Environment		3	
Advanced		Contracted David Third	
Synergy Alarma	Enable Exact integration	Enabled MI Pont 7216	
Power Management	Enable LDM FTP Push	12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
Configuration	System Events	Enabled Description	System
Remote Management	EAS Directional	Enabled Description	EAS Dire
Time and Date	RFID Directional	Enabled Description	RFID Dire
Language	People Counts	Enabled L Description	People





+1.317.845.5710 +5255.56080817 +44.1438.310163 +31.485.324.347

EE.UU. (Sede central) México Europa/Medio Oriente/Asia/Europa Central

Página 3 de 6

Configuración de exacqVision

Puerto serie IP

Abra el cliente exacqVision y siga los siguientes pasos:



- 1. Seleccione Puertos seriales
- 2. Haga clic en Nuevo
- 3. Ingrese un nombre con significado para el puerto serie IP
- 4. Seleccione Access Ctrl (esta selección solo cambia el ícono en la visualización en vivo, puede elegir lo que desee)
- 5. Seleccione Nuevo. Se activará la página Perfil de puerto serial, que se mostrará después de hacer clic en Aplicar
- 6. Seleccione TCP
- 7. Ingrese la dirección IP de la interfaz ZESP-NETWRK (predeterminada: 192.168.100.100)
- 8. Ingrese el número de puerto (predeterminado: 7216)
- 9. Ingrese 0 para Máx. Longitud de Línea (deshabilita efectivamente la verificación del parámetro de fin de línea)

10. Ingrese "||" para Fin de Línea (esto hace que el perfil serial combine dos "|" para determinar cuándo se llega al fin de línea).

- 11. El campo Timeout puede quedar en 0
- 12. Haga clic en Aplicar



Perfil de puerto serial

Es posible que haya llegado a esta página automáticamente desde la **página de configuración** del puerto serie. Siga estos pasos:



- 1. Ingrese un nombre con significado
- 2. Ingrese "StoreID" para el marcador SOT
- 3. Ingrese "||" para el marcador EOT
- 4. Seleccione la pestaña "String Replacement"
- 5. Haga clic en Nuevo

6. Ingrese lo siguiente en String Replacement: "|" (casilla Live=marcada, casilla Search=marcada, campo Replace= "\x0A\x0D")

7. Haga clic en Aplicar

NOTA: Se pueden crear claves y reglas de eventos, que aparecerán como Event Sources en la página Event Linking .



Visualización en vivo

Para visualizar los datos en modo visualización en vivo (Live View), siga los siguientes pasos



- 1. Haga clic en el botón Live View
- 2. Haga clic en el ícono de datos en serie, que en este ejemplo se llama Sensormatic Synergy, y desplácelo hacia una de las ventanas



Búsquedas

	exacqVision Client	- 0 X
	I Q 🖳 🔚 🔊	🔛 💽 😪 🔘 exacqVision
Search Cameras Q. Filter Seameras Point 1234556 A. Office Access Ctrl 2	No Camera	Sensormatic Synergy Store ID=Mone Division#None ZonaID=Mone ZonaID=Mone Divertion#ND Direction#ND Date=2014/12/20 Time=03:43:33 FM Time=03:43:33 FM Time=03:43:33 FM Time=03:43:33 FM Division#None ZoneID=Mone Direction#ND Direction#ND
Search Serial		Zone ID=None × < III
Cameras	4/14/2016	
Groups Maps Views Views	Start Time: 02:21 PM 4/14/2016 - End Time: 03:37 PM Search Quick Export	Activate Windows
		0.00 k8/s Thursday, April 14, 2016 3:24:53 PM

- 1. Haga clic en el botón Search
- 2. Seleccione el ícono de datos en serie
- 3. Ingrese un rango de tiempo válido
- 4. Haga clic en Search

Los resultados aparecerán en la ventana que está a la derecha y figurarán como marcas rojas en la línea de tiempo.





EE.UU. (Sede central) México Europa/Medio Oriente/Asia/Europa Central

Página 7 de 6